



## Istruzioni per l'uso

## Leggere e osservare le seguenti informazioni e conservare il manuale d’uso per consultazione futura!

### Indicazioni di sicurezza



- Pericolo di inciampare dovuto a cavi non posati correttamente!**

➔ **Procedere alla posa dei cavi in modo da escludere il rischio di inciampare!**

### Destinazione d’uso

Il presente telefono consente di eseguire chiamate in una rete telefonica. Qualsiasi altro impiego è considerato non conforme agli usi previsti. Non sono consentite modifiche o trasformazioni non autorizzate. Non aprire per nessuna ragione l'apparecchio autonomamente, né compiere riparazioni di propria iniziativa.

### Utilizzare solo in ambiente idoneo

Osservare le norme e disposizioni in vigore a livello locale. Evitare un'esposizione a fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, calore e raggi solari diretti.

### Contenuto della confezione

- Base
- Ricevitore
- Cavo telefonico
- Cavo a spirale
- Istruzioni per l'uso

### Elementi di comando

- Tasto memoria
- Tasto di richiamo memoria
- Tasto di muting
- Tasti di selezione diretta
- Tasti numerici 0-9
- Tasto ripetizione di chiamata
- Tasto asterisco
- Tasto flash
- Tasto cancelletto

### Collegare il ricevitore

➔ Collegare ricevitore e telefono mediante il cavo spiralato. La presa jack da 3,5 mm è introdotta nel telefono.

### Collegare la linea telefonica

- ➔ Collegare il cavo telefonico alla presa telefono.
- ➔ Collegare il cavo telefonico alla presa telefono a muro.

### Ricevere una chiamata

➔ Sollevare il ricevitore del telefono.

### Telefonare

- ➔ Sollevare il ricevitore del telefono.
- ➔ Selezionare il numero telefonico con i tasti numerici 0-9 [5].
- ➔ Condurre la telefonata.
- ➔ Riagganciare il ricevitore. ➔ Conversazione è conclusa.

### Ripetizione di chiamata

- ➔ Sollevare il ricevitore del telefono.
- ➔ Premere il tasto [6]. ➔ Selezione del numero telefonico selezionato per ultimo.

### Silenziamento del microfono

- ➔ Premere il tasto [3]. ➔ Il microfono è disattivato.
- ➔ Premere il tasto [3]. ➔ Il microfono risulta riattivato.

### Memorizzare numeri di selezione diretta

- ➔ Sollevare il ricevitore del telefono.
- ➔ Premere il tasto [1].
- ➔ Immettere con i tasti numerici 0-9 [5] il numero telefonico da memorizzare (max. 16 segni).
- ➔ Premere il tasto di selezione diretta [4] sul quale si intende memorizzare il numero telefonico interessato.
- ➔ Riagganciare il ricevitore.

### Chiamare numeri di selezione diretta

- ➔ Sollevare il ricevitore del telefono.
- ➔ Premere il tasto di selezione diretta [4] sul quale risulta memorizzato il numero di selezione diretta interessato. ➔ Numero telefonico memorizzato è chiamato.

### Memorizzare numeri di selezione rapida

- ➔ Sollevare il ricevitore del telefono.
- ➔ Premere il tasto [1].
- ➔ Immettere con i tasti numerici 0-9 [5] il numero telefonico da memorizzare (max. 16 segni).
- ➔ Premere il tasto [1].
- ➔ Premere un tasto numerico 0-9 [5] sul quale si intende memorizzare il numero telefonico interessato.
- ➔ Riagganciare il ricevitore.

### Chiamare numeri di selezione rapida

- ➔ Sollevare il ricevitore del telefono.
- ➔ Premere il tasto [2]
- ➔ Premere un tasto numerico 0-9 [5] sul quale si intende memorizzare il numero di selezione rapida interessato. ➔ Numero telefonico memorizzato è chiamato.

### Funzione flash

- ➔ Sollevare il ricevitore del telefono.
- ➔ Premere il tasto flash [8]. ➔ Funzione flash è attivata.

- Il telefono supporta servizi aggizionali offerti dal proprio gestore di rete telefonica come ad es. le funzioni di chiamata in attesa, avviso di chiamata e chiamata in conferenza. Il tasto flash [8] consente l’accesso ai servizi aggizionali. Per l'abilitazione ai servizi aggizionali, rivolgersi al proprio gestore di rete.

### Allacciare il ricevitore allo smartphone

- ➔ Scollegare la presa jack da 3,5 mm del ricevitore dal telefono.
- ➔ Allacciare la presa jack da 3,5 mm del ricevitore alla presa dello smartphone. ➔ La telefonata effettuata con lo smartphone può quindi svolgersi mediante il ricevitore.

- Una volta scollegata la presa jack da 3,5 mm del ricevitore dal telefono, il telefono rimane in modalità „Riagganciato ricevitore“. In caso di chiamata in arrivo, il telefono squilla. Per accettare la chiamata, il ricevitore andrà riallacciato.

### Linea diretta di assistenza

In caso di problemi tecnici, rivolgersi alla nostra linea di assistenza tecnica.

Svizzera: Tel. 0900 00 1675 (spese da rete nazionale Swisscom alla data di stampa: CHF 2,60/min).

In caso di reclami entro il periodo di garanzia, rivolgersi al rivenditore autorizzato.

### Consigli per la cura

- ➔ Pulire le superfici dell'involucro con un panno morbido e antipelucchi.
- ➔ Non utilizzare detergenti o solventi.

### Smaltimento

Smaltire l'apparecchio consegnandolo in uno dei punti di raccolta istituiti dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale (ad es. centro di riciclo materiali). Secondo quanto previsto dalla legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici, i proprietari di apparecchi esauriti sono per legge tenuti alla consegna di tutti gli **apparecchi elettrici ed elettronici** presso un centro di rilievo rifiuti in raccolta differenziata. Il simbolo riportato qui a lato indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici!

Per legge sussiste l'obbligo di consegnare batterie e pile presso i rivenditori di batterie utilizzando gli appositi contenitori di raccolta e provvedendo in tal modo al corretto smaltimento. Lo smaltimento è gratuito. I simboli indicano

che non è assolutamente consentito gettare batterie e pile nei rifiuti domestici, consegnandoli ai fini dello smaltimento nei rispettivi punti di raccolta.

**Smaltire** confezioni ed imballaggi secondo quanto indicato dalle norme in vigore a livello locale.

### Garanzia

Gli apparecchi SWITEL sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata in vita. La garanzia non viene considerata esecutiva qualora la causa del malfunzionamento dell'apparecchio sia riconducibile al gestore della rete telefonica oppure se questa è da attribuirsi ad un impianto telefonico interno interposto. La garanzia non si estende a pile, batterie ricaricabili o pacchi batteria utilizzati all'interno degli apparecchi. Il periodo di garanzia ricopre 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni derivanti da un impiego o esercizio non conforme agli usi previsti, a naturale usura, a errato montaggio o errata conservazione, a collegamento o installazione impropri, dovuti a forza maggiore o ad altri influssi esterni non sono coperti da garanzia. In qualità di produttore ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire le parti difettose o di rimpiazzare l'apparecchio. Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra proprietà. Sono esclusi diritti di risarcimento per danni qualora non siano dovuti a intenzione o colpa grave del costruttore.

Nel caso in cui il presente apparecchio dovesse ciò nonostante presentare un difetto durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio SWITEL assieme al relativo scontrino di acquisto. In base alle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere alcun diritto di garanzia.

### Dichiarazione di conformità

Il presente apparecchio è conforme alla direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità con la direttiva di cui sopra viene confermata dal marchio CE applicato sull'apparecchio. Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito Internet **www.switel.com**.