

SWITEL

SWISS BRAND E

Telefono Cordless DECT/GAP con segreteria telefonica digitale

DCT557x

Istruzioni per l'uso

Disimballo del telefono

La confezione contiene i seguenti componenti:

- l'unità portatile cordless (due unità portatili in caso di sistema a due telefoni, tre in caso di sistema a tre telefoni e quattro in caso di sistema a quattro telefoni).
- la stazione di base
- due batterie ricaricabili per ciascuna unità portatile.
- un coperchio per vano batterie per ciascuna unità portatile.
- un cavo di collegamento telefonico per la stazione di base.
- un adattatore per l'alimentatore di rete per la stazione di base.
- stazioni di carica, ciascuna con adattatore di alimentazione, per sistemi a più unità portatili.
- un manuale d'uso

**** Conservate lo scontrino di acquisto per usufruire di eventuali prestazioni di garanzia.**

Prima carica delle batterie


Prima di poter utilizzare il telefono è indispensabile caricare completamente tutte le batterie caricandole per una durata di 16 ore.

Nota importante:

In caso di caduta di tensione, il telefono non è concepito per effettuare le chiamate d'emergenza.

Le chiamate d'emergenza vanno fatte con un telefono standard, allacciato alla rete telefonica e non alimentato dalla rete elettrica, in modo da poter effettuare le chiamate anche in caso di caduta di tensione.

Tasti funzione del telefono



A Ricevitore

B Display LCD

C Pulsante R

- La linea lampeggia
- Accedere alla riproduzione del messaggio in modalità di stand-by

D Tasto di navigazione

- Su per aumentare il volume e consultare l'elenco chiamate

- Giù per abbassare il volume.

E CONVERSAZIONE / ALTOPARLANTE

- Fare o accettare una chiamata

Funzionamento della segreteria telefonica

La stazione di base e la/e stazioni/i di carica vanno posizionate su una superficie piana. Comandi della segreteria telefonica:



D Pulsante sulgiù

- Premere per aumentare/abbassare il volume del segnale di chiamata della stazione base quando si trova modalità di stand-by

- Premere per aumentare/abbassare il volume durante la riproduzione o l'intercettazione

E Finestra messaggio

- Mostra il numero di messaggi

- Mostra il numero di messaggi durante la riproduzione

F Tasto di cancellazione

- Cancella il messaggio

G Pulsante Salta

- Salta al messaggio successivo

- Riproduce l'firma messaggio

H Pulsante Riproduzione /Stop

- Riproduce l'firma messaggio

I Pulsante Ripeti

- Ripetere al messaggio precedente o ripetere l'attuale messaggio



A - Comparare quando la stazione base si trova a portata di ricezione.
- Lampeggia quando la stazione base è fuori portata

B - Comparare quando c'è un nuovo messaggio vocale di posta. Disponibile solo se in possesso di un abbonamento ad un servizio di messaggi vocali di posta presso il vostro gestore di telefonia.)

F - Comparare quando ci sono nuove chiamate

O - Comparare quando la segreteria è accesa.
- Lampeggia quando ci sono nuovi messaggi.

o - Scorre ad indicare la carica della batteria quando l'unità portatile è nella stazione base o nel vano di ricarica.
- Lampeggia e vuoto quando il livello della batteria è basso

▲ - Il viva-voce è in uso

🔊 - Comparare quando la suoneria è spenta

📞 - Comparare quando la sveglia è impostata.

🔋 - La modalità di risparmio energetico è attivata

Presentazione

ATTENZIONE: quando si usa un apparecchio telefonico ci sono delle istruzioni fondamentali sulla sicurezza da seguire. Per maggiori informazioni consultare le istruzioni importanti sulla sicurezza che si trovano in questa guida utente.

IMPORTANTE: giacché i telefoni cordless funzionano con l'elettricità, si raccomanda di avere al meno un telefono in casa che non sia un cordless, in caso d'interruzione della corrente elettrica.

Importanti linee guida per l'installazione

Evitare fonti di rumore e di calore quali motori, luci fluorescenti, forni a microonde, impianti di riscaldamento e luce solare diretta.

Evitare zone con polvere in eccesso, umidità e basse temperature.

Evitare altri telefoni cordless o PC.

Non installare mai cavi telefonici durante un temporale.

Non installare mai prese telefoniche in ambienti bagnati, a meno che non si tratti di prese appositi.

Non toccare mai cavi o terminali telefonici non isolati, a meno che la linea telefonica non sia stata scollegata dall'interfaccia di rete.

Prestare attenzione quando si installano o si modificano linee telefoniche.

Installazione della stazione base e del vano di ricarica

- Inserire l'estremità più piccola dell'adattatore di alimentazione nella presa sul retro della stazione base.
- Inserire un'estremità della linea telefonica sul fondo della stazione base.
- Inserire l'altra estremità della linea telefonica nella presa a muro.
- Inserire l'estremità più grande dell'adattatore di alimentazione in una presa elettrica non controllata da un interruttore a muro.Se disponete di un servizio ad alta velocità ADSL è necessario un apposito filtro ADSL (non compreso). Per maggiori informazioni sul filtro ADSL contattare il vostro gestore del servizio ADSL.

ATTENZIONE: usare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione con l'unità. (Stazione base: TENPAO- S003IV0600050 oppure ESL-IA5060G(6Vdc/500mA), vano di carica: TENPAO- S003IV0600015 oppure ESL-IA1560G(6Vdc/150mA). L'utilizzo di altri adattatori di alimentazione potrebbero danneggiare l'unità. Contattare il vostro distributore locale se vi occorre ordinare un sostituto per l'adattatore di alimentazione.

La stazione base del vostro è dotata di un alimentatore a risparmio energetico (ingresso 100~240 V_{AC}, uscita 6 V_{DC}, 500 mA). L'assorbimento di corrente dell'adattatore senza carico corrisponde a circa 0,14 W. L'efficienza media è di circa il 69,12 %.

Il consumo di corrente della stazione base è:

- in modalità di esercizio (stato di riposo/chiamata): circa 0,75 / 0,9 W

- in fase di carica dell'unità portatile: circa 1,31 W

La(e) stazione(i) di carica nella fornitura del set telefonico è (sono) dotata (e) di un alimentatore a risparmio energetico (ingresso 100~240 V_{AC}, uscita 6 V_{DC}, 150 mA). La potenza a vuoto corrisponde a circa 0,14 W. L'efficienza media è di circa il 69,14 %. L'assorbimento di corrente della stazione base corrisponde a:

- senza un'unità portatile: circa 0,14 W

- in fase di ricarica dell'unità portatile: circa 0,66 W

Requisiti della presa telefonica

Per usare questo telefono serve una presa telefonica di tipo modulare RJ11C installata in casa che potrebbe apparire come illustrato nella figura. Se non possedete una presa modulare, chiamate la vostra compagnia telefonica per scoprire come farvela installare.

ATTENZIONE:

1. Usare soltanto l'adattatore di alimentazione in dotazione all'unità. L'utilizzo di altri adattatori di alimentazione potrebbero danneggiare l'unità.

2. Per impedire incendi o il rischio di rimanere folgorati, non esporre il prodotto a pioggia o umidità.

Installazione delle batterie

Per ottenere delle ottime prestazioni dalle batterie è necessario caricarla per 16 ore prima dell'uso.

1. Accertarsi che il coperchio del vano batterie non sia fissato all'unità portatile.

2. Inserire le batterie ricaricabili di tipo AAA nell'apposito vano rispettando la corretta polarità +/-.

3. Allineare il coperchio al vano batterie e farlo scorrere verso l'alto fino ad udire il blocco in posizione.

4. Caricare l'unità portatile sistemandola nella stazione base o nel vano di carica. La luce sull'unità portatile è accesa in fase di carica.

ATTENZIONE:

1. Allo scopo di evitare il rischio d'incendi o di procurarsi delle lesioni al corpo, usare solo il modello (HIGHPOWER- HRF AAA400 oppure SANIK- SN AAA40H, 400mA 1.2V Ni-MH) che è compatibile con quest'unità.

2. Qualora l'unità portatile non venisse utilizzata per un periodo prolungato, staccare le batterie e rimuoverle dall'unità portatile per impedire possibili fughe.

Sicurezza delle batterie - ATTENZIONE

Usare SOLO le batterie ricaricabili in dotazione con l'unità portatile. NON usare batterie non ricaricabili che potrebbero esplodere e provocare dei danni al vostro telefono.

Modalità ECO

Le radiazioni misurabili sono considerevolmente inferiori sia in modalità di conversazione che in modalità di stand-by rispetto a quelle emesse da telefoni cordless a standard DECT.

Impostazioni avanzate

Modalità di chiamata

Per modificare la modalità di chiamata:

- ☎: IMP AVANZATE -> ☎.
- ☎⏴: IMP AVANZATE -> ☎.
- ☎⏴⏴: MOD.CHIAMATA -> ☎.
- ☎⏴⏴⏴: Selezionare l'impostazione richiesta -> ☎.

Reset

Questa funzione vi permette di ripristinare tutte le impostazioni di sistema ai valori di default, ad eccezione dei messaggi della segreteria telefonica e della rubrica. Questa funzione potrebbe essere utile, ad esempio, quando si dimentica il codice di sicurezza per accedere da remoto alla segreteria telefonica.

- ☎: ☎.
- ☎⏴⏴⏴: IMP AVANZATE -> ☎.
- ☎⏴⏴⏴: REIMPOSTA -> ☎.
- ☎: ☎.

NOTA: tutte le impostazioni ai menu SEGRET. TEL., BLOCCO ELENCO, PROGRAMMA DND, ORA & SVEGLIA, IMPOSTAZIONI, TONI RICEVIT., SUONI BASE e IMP AVANZATE nell'unità portatile saranno ripristinate ai valori di default, la lista richiamate e l'elenco chiamate saranno anch'essi cancellati.

Tempo di richiamo

Questa impostazione vi permette di scegliere tra BREVE, MEDIOo LUNGO per sistemare l'impostazione del vostro gestore di telefonia per l'utilizzo del servizio chiamata clienti, quali avviso di chiamata.

Per modificare il tempo di richiamo:

- ☎: ☎.
- ☎⏴⏴: IMP AVANZATE -> ☎.
- ☎⏴⏴: TEMPO FLASH -> ☎.
- ☎⏴⏴: Selezionare l'impostazione richiesta -> ☎.

Registrazione di un'unità portatile

L'impianto telefonico può supportare fino ad un massimo di 5 unità portatili cordless. Le unità portatili che erano incluse con la vostra principale base sono pre-registrate.

Per aggiungere o ri-registare un'unità portatile:

1.Tenere premuto ☎ sulla base per 5 secondi fino al suono di un beep.

2.☎ quando sul display dell'unità portatile compare REGISTRA RICEVITORE.

3.Inserire il PIN (default: 0000) -> ☎.

Suona un beep sull'unità portatile quando il processo di registrazione si è concluso con successo.

NOTA:

1.Un tono di errore verrà emesso in caso di mancata registrazione.

Annullamento della registrazione di un'unità portatile

- ☎: ☎.
- ☎⏴⏴: IMP AVANZATE -> ☎.
- ☎⏴⏴: ANNULLA REGIS -> ☎.
- Inserire il PIN (default: 0000) -> ☎.
- ☎⏴⏴: selezionare l'unità portatile richiesta -> ☎.

Opzione dell'unità portatile

Volume del segnale di chiamata

E' possibile impostare il volume del segnale di chiamata dell'unità portatile dal livello 1 al livello 5 o disattivare la suoneria .

- ☎: ☎.
- ☎⏴⏴: TONI RICEVIT. -> ☎.
- ☎⏴⏴: VOL. SUONERIA -> ☎.
- ☎⏴⏴⏴: Selezionare l'impostazione richiesta -> ☎.

NOTA: tenere premuto il tasto ☎ per passare la suoneria da accesa a spenta quando l'unità portatile è in modalità di stand-by. Sul display compare l'icona 🔊 quando è attivata la funzione suoneria spenta.

Melodia della suoneria

Possibilità di scegliere tra 10 toni di suoneria.

- ☎: ☎.
- ☎⏴⏴: TONI RICEVIT. -> ☎.
- ☎⏴⏴: SQUILLI -> ☎.
- ☎⏴⏴⏴: selezionare l'impostazione richiesta -> ☎.

Tono tasti

L'unità portatile può essere programmata per emettere un tono ad ogni pressione dei tasti. Per cambiare l'impostazione del tono tasti:

- ☎: ☎.
- ☎⏴⏴: TONI RICEVIT. -> ☎.
- ☎⏴⏴: TONO TASTO -> ☎.
- ☎⏴⏴⏴: ATTIVATO oppure DISATTIVA -> ☎.

Lingua del display

Per modificare la lingua del display:

- ☎: ☎.
- ☎⏴⏴: IMPOSTAZIONI -> ☎.
- ☎⏴⏴: LINGUA -> ☎.
- ☎⏴⏴⏴: selezionare l'impostazione richiesta -> ☎.

Equalizzatore

Questa funzione vi consente di modificare il volume dell'audio dell'unità portatile che possa adattarsi al meglio al vostro udito.

- ☎: ☎.
- ☎⏴⏴: IMPOSTAZIONI -> ☎.
- ☎⏴⏴⏴: MOD.EQUALIZZATORE -> ☎.
- ☎⏴⏴⏴: Selezionare l'impostazione richiesta -> ☎.

Risparmio energetico

Questa funzione consente all'unità portatile di funzionare in modalità di risparmio energetico. Con questa funzione attivata, l'unità portatile disattiverà in automatico la retroilluminazione dell'unità portatile.

- ☎: ☎.
- ☎⏴⏴: IMP AVANZATE -> ☎.
- ☎⏴⏴: RISPENERGET. -> ☎.
- ☎⏴⏴⏴: ATTIVATO o DISATTIVA -> ☎.

NOTA: quando RISP.ENERGET. è attivato, sullo schermo dell'unità portatile compare l'icona 🔋.

Opzioni base

Melodia della suoneria base

Possibilità di scelta tra 5 toni suoneria.

- ☎: ☎.
- ☎⏴⏴: SUONI BASE -> ☎.
- ☎⏴⏴: SUONERIA BASE -> ☎.
- ☎⏴⏴⏴: selezionare l'impostazione richiesta -> ☎.

Volume della suoneria base

Possibilità di impostare il volume della suoneria della stazione base dal livello 1 a 5 oppure di spegnere la suoneria.

- ☎: ☎.
- ☎⏴⏴: SUONI BASE -> ☎.
- ☎⏴⏴: VOLUME BASE -> ☎.

4.☎⏴⏴⏴: selezionare l'impostazione richiesta (da LIVELLO 1 a 5 oppure DISATTIVA) -> ☎.

Blocco elenco

E' possibile programmare i numeri di chiamata nel blocco elenco in modo che il telefono passi in silenzioso quando si riceve una chiamata da uno dei numeri bloccati.
Sull'unità portatile compare BLOCCO ELENCO quando si chiamano i numeri programmati e non registrerà il numero nello storico identificativi chiamanti.

Per aggiungere una nuova voce

- ☎: ☎.
- ☎⏴⏴⏴: BLOCCO ELENCO -> ☎.
- ☎⏴⏴⏴: di nuovo -> NUOVO NOMIN.
- Inserire il numero richiesto -> ☎.

Per visualizzare l'elenco

- ☎: ☎.
- ☎⏴⏴⏴: BLOCCO ELENCO -> ☎.
- ☎⏴⏴⏴: per sfogliare il blocco elenco.

Per modificare una voce

- ☎: ☎.
- ☎⏴⏴⏴: BLOCCO ELENCO -> ☎.
- ☎⏴⏴⏴: selezionare la voce richiesta -> ☎.
- ☎⏴⏴⏴: MODIF.NOMINAT -> ☎ due volte.

5.Modificare il numero utilizzando il tasto ☎ per cancellare uno spazio, poi inserire i nuovi numeri con l'uso della tastiera di selezione e premere ☎.

Per cancellare una voce

- ☎: ☎.
- ☎⏴⏴⏴: BLOCCO ELENCO -> ☎.
- ☎⏴⏴⏴: selezionare la voce richiesta -> ☎.
- ☎⏴⏴⏴

2.TENERE PREMUTO [PPP] X PARLAR compare sullo schermo quando si realizza la connessione tra l'unità portatile iniziale e l'unità portatile di destinazione.

3.Tenere premuto il pulsante **[PTT]** su una o l'altra unità portatile per avviare la trasmissione.

NOTA: dopo essere stato realizzato, il collegamento tra le unità portatili dura 30 minuti, oppure 30 minuti dopo l'ultima trasmissione. Sarà necessario eseguire nuovamente l'operazione sopra indicata se desiderate iniziare un PTT verso un'altra unità portatile di sistema oppure allo scadere dei 30 minuti.

Rubrica

Aggiungere una voce nella rubrica

1.

2.

▼; RUBRICA ->
3.
 -> NUOVO NOMIN.

4.Inserire il nominativo (max. 14 character). Premere il tasto sul carattere corrispondente per visualizzare la lettera corretta. Vedere la tabella dei caratteri per maggiori informazioni.

5.

6.Inserire il numero (max. 20 cifre). Se desiderate una pausa tra le cifre, tenere premuto
 [#] finché sullo schermo del display compare una P. Ciò inserirà una pausa di 3 secondi nella sequenza di selezione.

7.

NOTE:

1.La rubrica è condivisa da tutte le unità portatili. Le variazioni eseguite nella rubrica su qualsiasi unità portatile si applicano a tutte.

2.L'elenco può salvare fino a 100 voci di massimo 20 cifre per ogni numero di chiamata e 14 caratteri per ogni nome.

Tabella dei caratteri

Usare la tastiera e la tabella riportata in basso per inserire un nome (fino a 14 caratteri). Ogni volta che si preme una particolare tasto sul display compare il carattere nel seguente ordine:

Tastiera	Carattere per numero di tasti premuti					
	1	2	3	4	5	6
 []	spazio	1	_	<	>	?
 [A]	A	B	C	2		
 [D]	D	E	F	3		
 [G]	G	H	I	4		
 [K]	J	K	L	5		
 [M]	M	N	O	6		
 [P]	P	Q	R	S	7	
 [T]	T	U	V	8		
 [W]	W	X	Y	Z	9	
 [0]	0	.	/		#	+

NOTA: Premere per correggere un errore.

Per consultare/chiamare una voce nella rubrica

Le voci registrate vengono salvate nella rubrica in ordine alfabetico. Per cercare nella rubrica:

1.

2.

▼; SEGRET. TEL. ->

3.

▼; RISP. AT/DIS.

4.

▼; ATTIVATO oppure DISATTIVA ->

5.Segreteria telefonica e posta vocale

Il vostro telefono ha un indicatore di segreteria telefonica e posta vocale integrata (se siete abbonati al servizio di posta vocale offerta dal vostro gestore di telefonia). Si tratta di funzioni indipendenti e ciascuna vi avverte con dei nuovi messaggi in maniera differente. Per ascoltare la vostra posta vocale, seguire le istruzioni fornite dal gestore del servizio di posta vocale.

Per sfogliare in ordine alfabetico tra le voci della rubrica

1.

2.Premere

▼ per scorrere le voci.

3.Premere la tastiera (0-9) che corrisponde alla prima lettera della voce che si sta cercando. Sul display comparirà il risultato corrispondente in ordine alfabetico. Poi si può premere

▼ per vedere la voce successiva.

4.
 per vedere il numero di chiamata.

-OPPURE-

1.
 per chiamare la voce visualizzata.

Chain dialing

Questa funzione vi consente di iniziare una sequenza di selezione dai numeri memorizzati nella rubrica durante una conversazione. Questa funzione è utile se desiderate accedere ad altri numeri (quali informazioni bancarie oppure codice di accesso) dalla rubrica.

Per accedere ad un numero in rubrica durante una conversazione:

1.

2.

▼ per rintracciare la voce richiesta.

3.

▼ per comporre il numero.

Modificare una voce in rubrica

1.

2.

▼; sistemare una voce richiesta ->

3.

▼; MODIF.NOMINAT -> due volte.

4.Modificare il nominativo utilizzando il tasto del/Int per cancellare uno spazio, poi inserire i nuovi caratteri con l'uso della tastiera di selezione e premere

5.Modificare il numero utilizzando il tasto del/Int per cancellare uno spazio, poi inserire i nuovi caratteri con l'uso della tastiera di selezione e premere

Cancellare una voce in rubrica

1.

2.

▼; sistemare la voce richiesta ->

3.

▼; ELIMINA.

4.
 3 volte per confermare.

Cancellare tutte le voci in rubrica

1.

2.

▼; selezionare qualsiasi voce ->

3.

▼; ELIMINA TUTTI.

4.
 due volte per confermare.

Identificativo chiamante

Uso del servizio identificativo chiamante

IMPORTANTE: per usare le funzioni dell'Identificativo chiamante di questo impianto telefonico, bisogna essere abbonati al servizio di identificativo chiamante presso il vostro gestore di telefonia. Verificare i dettagli con il vostro gestore di telefonia. Il vostro telefono salva in memoria l'Identificativo chiamante per le 40 chiamate più recenti. Ogni voce si compone di 20 cifre per il numero di chiamata e 14 caratteri per il nome.

Rivedere/chiamare dall'elenco chiamate

Mentre si ricevono e vengono memorizzate le chiamate, il display viene aggiornato per farvi sapere che sono state ricevute delle nuove chiamate. Per sfogliare il registro degli identificativi chiamanti:

1.

2.

▼ per visualizzare dalle chiamate più recenti, oppure

▲ per visualizzare le chiamate più vecchie.

3.Quando sul display compare il registro richiesto, premere
 [L*] per chiamare.

Memorizzare un numero in rubrica

1.

2.

▼; rintracciare il registro richiesto ->

3.
 ; COPIA IN RUBR.

4.Inserire il nominativo con l'uso della tastiera di selezione, se necessario ->

5.Modificare il numero con l'uso della tastiera di selezione, se necessario ->

Cancellare il registro di identificativo chiamante

1.

2.

▼; rintracciare il registro richiesto ->

3.

▼; ELIMINA per eliminare il registro selezionato -> due volte.

-OPPURE-

1.

▼; ELIMINA TUTTI per eliminare tutti i registri -> due volte.

Segreteria telefonica

Accensione o spegnimento della segreteria telefonica

Uso della stazione base:

Premere
 [2] sulla stazione base per accendere o spegnere la segreteria telefonica.

Il pulsante
 [2] si illuminerà quando è accesa la segreteria telefonica.

Uso di un'unità portatile:

1.

2.

▼; SEGRET. TEL. ->

3.

▼; RISP. AT/DIS.

4.

▼; ATTIVATO oppure DISATTIVA ->

Segreteria telefonica e posta vocale

Il vostro telefono ha un indicatore di segreteria telefonica e posta vocale integrata (se siete abbonati al servizio di posta vocale offerta dal vostro gestore di telefonia). Si tratta di funzioni indipendenti e ciascuna vi avverte con dei nuovi messaggi in maniera differente. Per ascoltare la vostra posta vocale, seguire le istruzioni fornite dal gestore del servizio di posta vocale.

Capacità dei messaggi

La segreteria telefonica può registrare fino a 59 messaggi. Ogni messaggio può durare fino a 3 minuti e la durata di registrazione complessiva è di 15 minuti. Un volta esaurito la capacità dei messaggi, la segreteria telefonica riproduce il messaggio di annuncio senza registrare alcun messaggio.

Volume della stazione base

Usare i pulsanti
▲
▼ per regolare il volume di riproduzione sulla stazione base ad un livello confortevole (un beep verrà emesso quando il volume raggiunge il massimo o il minimo livello).

Indicatore di nuovo messaggio

Quando ci sono dei nuovi messaggi sulla segreteria telefonica, il numero di nuovi messaggi lampeggia sulla finestra messaggi della stazione base e lampeggia l'icona .

Messaggio di annuncio (OGA)

Quando la segreteria telefonica risponde ad una chiamata, il messaggio di annuncio registrato in precedenza viene riprodotto al chiamante, salvo che non abbiate registrato il vostro messaggio di annuncio personale.

Registrare un messaggio di annuncio (OGA)

Per registrare il vostro OGA:

1.

2.

▼; SEGRET. TEL. ->

3.

▼; ANNUNCIO ->

4.

▼; REGISTRA ->

5.Dopo un beep, parlare nell'unità portatile come fareste normalmente durante una chiamata mentre registrate il vostro OGA (massimo 2 minuti).

6.
 quando è finito. La segreteria riprodurrà nuovamente il messaggio registrato.

Cancellare il vostro OGA registrato

Se desiderate usare il messaggio di annuncio registrato in precedenza basterà cancellare il vostro OGA registrato.

1.

2.

▼; SEGRET. TEL. ->

3.

▼; ANNUNCIO ->

4.

▼; ELIMINA ->

Riprodurre l'attuale messaggio di annuncio

La seguente procedura vi permette di ascoltare l'attuale messaggio di annuncio. La segreteria telefonica riproduce il messaggio di annuncio registrato in precedenza se non ne avete registrato uno personale.

Per ascoltare l'attuale messaggio di annuncio:

1.

2.

▼; SEGRET. TEL. ->

3.

▼; ANNUNCIO ->

4.
 ; ASCOLTA MSG. La segreteria annuncia l'attuale messaggio di annuncio che state usando.

Numero di squilli prima che la segreteria risponda

Possibilità di scegliere il numero di squilli prima che la segreteria telefonica risponda ad una chiamata.

1.

▼; SEGRET. TEL. ->

2.

▼; SEGRET. TEL. ->

3.

▼; IMPOSTAZIONI ->

4.
 ; RIT. SQUILLO.

5.

▼; selezionare l'impostazione richiesta ->

NOTA: se selezionate RISPARMIO, il sistema risponde al secondo squillo se ci sono nuovi messaggi, oppure al quarto squillo in assenza di nuovi messaggi. Ciò vi consente di controllare la segreteria per vedere se ci sono nuovi messaggi prima di addebltarvi la chiamata.

Codice di sicurezza per interrogazione a distanza

La vostra segreteria telefonica vi permette di programmare un codice di sicurezza di 4 cifre per accedere al sistema attraverso qualsiasi telefono a toni. Il codice di sicurezza di default è 0000.

Per visualizzare l'attuale codice a distanza:

1.

2.

▼; SEGRET. TEL. ->

3.

▼; IMPOSTAZIONI ->

4.

▼; CODICE REMOTO ->

5.
 ; VEDI CODICE. Sullo schermo del display compare l'attuale codice a distanza.

Per modificare il codice a distanza:

1.

2.

▼; SEGRET. TEL. ->

3.

▼; IMPOSTAZIONI ->

4.

▼; CODICE REMOTO ->

5.

▼; CAMBIA CODICE ->

6.Usare la tastiera per inserire un nuovo codice di sicurezza di 4 cifre ->

7.Inserire nuovamente il codice ->

Intercettazione

Quando la segreteria telefonica risponde ad una chiamata, è possibile ascoltarla dalla stazione base mentre il chiamante lascia un messaggio.

Sulla stazione base:

Il messaggio viene riprodotto in automatico sulla stazione base. Usare i pulsanti
▲
▼ per regolare il volume dell'altoparlante.

Da un'unità portatile cordless:

1.

2.Si ascolterà la voce del chiamante mentre la segreteria telefonica registra il messaggio.

2.Per intercettare una chiamata dall'unità portatile, premere il pulsante
 [L*] sull'unità portatile. La segreteria telefonica fermerà automaticamente la registrazione se lo fate.

Riproduzione del messaggio con l'uso della stazione base

1.Premere
 [▶] sulla stazione base per ascoltare i messaggi.

2.La segreteria annuncia il numero di messaggi con data e orario di quando il messaggio è stato registrato.