

# **SWITEL**

## **WT007**

### **Anschluss und Bedienungshinweise für Kopfhörer und Mikrofon**

Öffnen Sie die Abdeckung an der Oberseite des WT007 und stecken Sie den Doppelstecker in die Anschlussbuchsen. Lautsprecher und Mikrofon im WT007 sind bei Headsetbetrieb abgeschaltet. An dem kleinen Mikrofon finden Sie die **TALK** Taste zum Sprechen. Achten Sie darauf, dass die Mikrofonöffnung frei bleibt. Bei Verwendung des Headsets empfehlen wir die Tastatursperre am WT007 zu aktivieren, damit nichts unbeabsichtigt verstellt werden kann.

### **Connection and Operating Instructions of the headset and microphone**

Open the cover on the top of the WT007 and insert the double plug into the connection sockets. In headset mode, the loudspeaker and microphone in the WT007 are switched off. When you want to speak, you will find the **TALK** button on the small microphone. Make sure that the microphone opening is unobstructed. When using the headset, we recommend that you activate the keypad lock on the WT007 so that no settings can be altered by mistake.

# **SWITEL**

## **WT007**

### **Raccordement et indications d'utilisation de l'écouteur et du microphone**

Ouvrez le recouvrement de la face supérieure du WT007 et enfoncez la double fiche dans les prises de raccordement. Le haut-parleur et le micro du WT007 sont désactivés lors d'une utilisation avec micro-casque. Vous trouverez sur le petit micro la touche **TALK** vous permettant de parler. Veillez à ce que l'orifice du micro ne soit pas encombré. Lors de l'utilisation d'un micro-casque, nous recommandons d'activer le verrouillage du clavier sur le WT007 pour éviter tout dérèglement involontaire.

### **Informazioni per il collegamento e l'impiego per il microfono e della cuffia**

Aprire il coperchio nella parte superiore del WT007 ed inserire la spina doppia nelle bocchette di collegamento. L'altoparlante ed il microfono del WT007 sono disinseriti durante il funzionamento del dispositivo viva voce. Nel microfono piccolo si trova il tasto **TALK** per parlare. Accertarsi che l'apertura del microfono rimanga libera. Nell'impiego del dispositivo viva voce si raccomanda di attivare il blocco della tastiera, affinché non venga eseguita alcuna regolazione involontaria.