

# TE 20

# SWITEL

SWISS BRAND

- Großtasten-Telefon mit Fototasten
- Téléphone à grosses touches avec touches photo
- Telefono a grandi tasti con tasti a foto
- Big button telephone with picture dial buttons



- 3 programmierbare Direktwahl-tasten
- 3 touches de sélection directe
- 3 tasti di selezione diretta
- 3 programmable direct call dial buttons



[www.switel.com](http://www.switel.com)



- Großtasten-Telefon mit Fototasten
- 3 programmierbare Direktwahl-Fototasten
- 10 Kurzwahlspeicher
- Einstellbare Hörerlautstärke / Tonruflautstärke
- Wahlwiederholung
- Klangregelung des Hörers
- Mikrofonstumm-schaltung



- Téléphone à grosses touches avec touches photo
- 3 touches photos de sélection directe programmables
- 10 touches de sélection abrégée
- Niveau d'écoute ajustable dans le combiné
- Répétition automatique des derniers numéros
- Ajustement de fréquence dans le combiné
- Silencieux



- Telefono a grandi tasti con tasti a foto
- 3 tasti di selezione diretta a foto programmabili
- 10 memorie indirette
- Volume ricevitore / Volume squillo regolabili
- Ripetizione ultimo numero
- Ricevitore con regolazione del suono
- Funzione mute



- Big button telephone with picture dial buttons
- 3 programmable direct call picture dial buttons
- 10 indirect memories
- Adjustable receiver volume
- Last number redial
- Tone control adjustment in handset
- Mute button

EAN 76 401 1001 894 1

telgo

Route d'Englisberg 11 · 1763 Granges-Paccot · P.O.Box 128 · Switzerland  
Phone: (+41) 026 460 10 20 · Fax: (+41) 026 465 16 80 · E-mail: [info@telgo.ch](mailto:info@telgo.ch)

13-06-2012