


SWITEL

Téléphone sans fil DE3011



FRANÇAIS

Mode d'emploi

Veillez lire et observer les informations suivantes et conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin !

Remarques concernant la sécurité

AVERTISSEMENT !

- Risque d'explosion !**
- + **N'utilisez que le bloc secteur vendu avec le téléphone !**
- + **N'utilisez que la batterie vendue avec le téléphone ou une de type semblable !**
- + **N'utilisez que les piles rechargeables vendues avec le téléphone ou de type semblable !**
- + **N'utilisez jamais de piles et piles rechargeables ensemble. N'utilisez jamais de piles et piles rechargeables de capacité ou d'état de charge différents. N'utilisez pas de piles ou piles rechargeables endommagées.**

- Risque d'étouffement lié à des éléments de petite taille, des films d'emballage et de protection !**
- + **Tenez les enfants à l'écart du produit et de son emballage !**

- Risque pour la santé de l'être humain et l'environnement lié aux accus et batteries !**
- + **Ne jamais ouvrir, endommager, avaler les piles et accus ou faire pénétrer leur contenu dans l'environnement. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et nuisibles pour celui-ci.**

PRUDENCE !

- Menaces de troubles de l'audition !**
- + **Évitez d'écouter trop longtemps à fort volume sonore.**

ATTENTION !

- Menaces de dommages matériels.**
- + **Évitez des influences provenant de l'environnement telles que fumée, poussière, vibrations, produits chimiques, humidité, grande chaleur ou ensoleillement direct.**
- + **Faire exécuter les réparations uniquement par du personnel spécialisé et qualifié.**

Contenu du coffret

- 1 Combiné
- 1 Base
- 2 Piles rechargeables
- 1 Bloc secteur

- 1 Mode d'emploi

Votre téléphone

- Écouteur
- ☞ Mode veille : touche de répétition des derniers numéros
 - Menu : naviguer vers le haut
- ☐ Ouvrir le répertoire
 - Le téléphone sonne : ignorer l'appel
 - Communication : raccrocher
- ☞ Mode veille : appui long pour allumer / éteindre le téléphone
 - Le téléphone sonne : ignorer l'appel
 - Communication : déclencher la fonction flash
- ☞ Mode veille : ouvrir le journal des appels
 - Menu : naviguer / sélectionner l'option
 - Communication : déclencher la fonction flash
- # Mode veille : appui long pour activer / désactiver le verrouillage du clavier
- ☞ Mode veille : appui long, puis avec ☞ / ☞ paramétrer la sonnerie
 - Mode veille : appuyer, puis avec ☞ / ☞ régler le volume sonore de la sonnerie
- Microphone
- ☒ Communication : activer / désactiver le microphone
 - Saisie de texte : supprimer le dernier caractère
- ☎ Appeler un autre combiné
- *# Mode veille : appui long pour activer / désactiver la sonnerie
- Touches numériques ☐ - ☐
- ☞ Composer le numéro / Prendre l'appel
- ☞ Communication : activer le mode mains-libres
- Écran
- Prise téléphone
- Prise alimentation bloc secteur

Utilisation conforme aux prescriptions

Ce téléphone est prévu pour téléphoner à l'intérieur d'un réseau téléphonique. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme aux prescriptions. Des modifications ou transformations effectuées de façon arbitraire sont interdites. N'ouvrez en aucun cas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.

Mise en service

Raccorder la ligne téléphonique

- + Connecter le câble téléphonique à la prise téléphone.
- + Connecter le câble téléphonique à la prise téléphonique.

Raccorder le bloc secteur


- + Connecter le câble du bloc secteur à la base.
- + Enficher le bloc secteur dans la prise de courant.

Inserer les piles rechargeables

ATTENTION !
<ul style="list-style-type: none">Les piles rechargeables ou le téléphone peuvent être endommagés.
+ Assurez-vous que les piles sont placées correctement.

Éteignez votre téléphone avant de retirer le cache du compartiment à piles. Rallumez-le lorsque vous avez remis le cache.

Insérez les piles comme représenté sur la figure.



Charger les piles rechargeables

ATTENTION !
+ Veillez observer les consignes de sécurité mentionnées au début de ce mode d'emploi.

! Lorsque vous chargez les piles pour la première fois, chargez-les au moins 12 heures et déchargez-les complètement pendant quelques cycles. Elles dureront ainsi plus longtemps.

+ Posez le combiné sur la base.

Représentations et notations

☞	Appuyer sur la touche représentée
2 sec. ☞	Appuyer 2 secondes sur la touche représentée
+	Suite si la saisie est correcte
☞	Saisir des chiffres ou des lettres
[Exemple]	Les textes affichés entre les parenthèses carrées donnent des instructions pour sélectionner quelque chose ou effectuer une saisie.
☞	Représentation d'une icône à l'écran (exemple)

Icônes affichées

☎	Intensité du signal de la liaison radio
☎	État de charge de la pile rechargeable
☞	Touches verrouillées
☞	Appel en absence
☞	Le microphone est désactivé.
☎	Répertoire ouvert
☞	La sonnerie est désactivée

Téléphoner

Composer le numéro de téléphone

+ ☞ [Saisir le numéro de téléphone] ☞

Composer un numéro à partir du répertoire

+ ☐ [Ouvrir le répertoire]

+ ☞ [Saisir le numéro de la place de mémoire 0 à 9 du contact du répertoire] ☞ **+** La connexion au contact s'établit

Touche de répétition des derniers numéros

+ ☞ **+** [Le numéro appelé en dernier s'affiche] ☞ [Appel du numéro]

Répertoire

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 numéros contenant 24 caractères maximum par numéro sur les places de mémoire 0 à 9 du répertoire.

Ajouter un contact dans le répertoire

+ 2 sec. ☐ **+**À l'écran s'affiche ☎, le curseur clignote

+ ☞ [Saisir le numéro de téléphone] ☎

+ ☞ [Saisir le numéro de la place de mémoire 0 à 9] ☎

Supprimer / éditer un contact du répertoire

+ ☐

+ ☞ [Saisir le numéro de la place de mémoire 0 à 9] **+** Le numéro de la place de mémoire s'affiche

+ 2 sec. ☐ **+** Le curseur clignote derrière le numéro affiché

+ ☒ Supprimer des caractères / 2 sec. ☒ Supprimer tous les caractères / ☞ [Saisir un nouveau numéro]

+ ☐ [Sauvegarder les modifications]

Journal des appels

Ouvrir le journal des appels

+ ☞

Appeler un contact à partir du journal des appels

+ ☞

+ ☞ / ☞ [Sélectionner le contact] ☞

Enregistrer un numéro du journal des appels dans le répertoire

+ ☞

+ ☞ / ☞ [Sélectionner le contact]

+ 2 sec. ☐ **+** Le curseur clignote derrière le numéro affiché

+ ☞ [Éditer le numéro] ☐

Supprimer un contact du journal des appels

+ ☞

+ ☞ / ☞ [Sélectionner le contact]

+ 3 sec. ☒

Fonctions supplémentaires

Fonction flash

! Votre téléphone bénéficie des services confort de votre opérateur tels que le va-et-vient, la signalisation d'appel en instance et la conférence. Vous pouvez les utiliser via la touche flash (☞). Demandez à votre opérateur le temps de flash à paramétrer pour les utiliser. Contactez ce dernier pour activer ces services.

Activer la fonction flash

+ Établir la communication

+ ☞ **+** La fonction flasch est déclenchée

Paramétrer le temps de flash

+ 3 sec. ☞ **+** À l'écran s'affiche ☎ pour un temps de flash court, ☎ pour un temps de flash long

Déclarer / Annuler des combinés

Vous pouvez déclarer jusqu'à 5 combinés sur la base. Pour cela, il faut que les appareils à déclarer répondent au standard GAP. Vous avez besoin du code PIN pour déclarer / annuler des combinés. Le code PIN par défaut est **0000**

Déclarer un combiné

+ Séparer la base du secteur et le raccorder à nouveau **+** La base se trouve en mode de déclaration pendant env. 1 min.

+ 3 sec. ☞ **+** ☎ et ☎ clignotent à l'écran

+ 3 sec. ☞ **+**À l'écran s'affiche ☎

+ ☞ [Entrer le numéro de la base 1 à 4 sur laquelle vous voulez déclarer le combiné] **+**Le combiné recherche la base

+ Si la base a été trouvée : ☞ [Entrer le code PIN] **+** Le combiné a été déclaré

Annuler un combiné

+ 3 sec. ☞ **+** ☎ et ☎ clignotent à l'écran

+ 3 sec. ☒

+ ☞ [Entrer le code PIN]

+ ☞ [Entrer le numéro du combiné]

Fonctions supplémentaires

Si vous avez déclaré plusieurs combinés sur la base, vous pouvez téléphoner en interne, en va-et-vient et transférer des appels.

Téléphoner en interne

+ ☎

+ ☞ [Entrer le numéro du combiné] **+** Le combiné est appelé

Transférer une communication à un autre combiné / Intercommunication

Pendant une communication :

+ ☎

+ ☞ [Entrer le numéro du combiné] **+** Le combiné est appelé, la communication mise en attente

+ Le combiné prend la communication **+** Vous pouvez intercommuniquer

+ Raccrochez pour transférer la communication ou laissez raccrocher l'autre combiné pour reprendre la communication.

Propriétés techniques

Données techniques

Caractéristique	Valeur
Alimentation en courant	- Base : 6 V, 0,5 A
Piles rechargeables du combiné	- 2 x Ni-MH 1,2 V Type AAA

Sous réserve de modifications techniques !

Bloc secteur

Dans le cas d'un bloc secteur à efficience énergétique 5E-AD060050-E(entrée 100 - 240 V_{AC}, sortie 6 V_{DC}, 0,5 A), la charge neutre est d'env. 0,3 W. L'efficience énergétique moyenne est d'env. 71 %. La puissance maximale absorbée est d'env. 1,71 W.

Remarques concernant l'entretien

Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux.

N'utilisez pas de produits d'entretien ou de solvan

Garantie

Les appareils SWITEL sont fabriqués et testés selon les procédés de production les plus modernes. Des matériaux sélectionnés et des technologies de haut niveau garantissent un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. La garantie n'est pas valable si l'exploitant du réseau téléphonique ou une installation PABX éventuellement intercalée est responsable du dysfonctionnement de l'appareil. La garantie ne s'applique pas aux piles et accumulateurs ou packs d'accumulateurs utilisés dans les produits. La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat.

Pendant la période de garantie, tous les défauts dus à des vices de matériel ou de fabrication seront éliminés gratuitement. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un maniement ou d'une manipulation incorrects, d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures sont exclus de la garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer, de remplacer les pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les composants remplacés ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les demandes de dommages-intérêts sont exclues tant qu'elles ne reposent pas sur l'intention ou une négligence grossière du fabricant.

Si votre appareil présentait malgré tout une défectuosité pendant la période de garantie, veuillez vous adresser, muni de la quittance d'achat, exclusivement au magasin où vous avez acheté votre appareil SWITEL. Tous les droits de garantie basés sur ces dispositions ne peuvent être revendiqués qu'auprès de votre revendeur. Deux ans après l'achat et la remise de nos produits, il n'est plus possible de faire valoir les droits à la garantie.

Traitement de l'appareil hors d'usage

Si vous ne voulez plus servir de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme de traitement des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage). D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de mettre tous les **appareils électriques et électroniques** usagés dans un collecteur séparé. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères !

Vous êtes tenus par la loi d'apporter vos piles et accus à un revendeur de piles ainsi qu'à un centre de collecte responsables de leur traitement qui mettent des conteneurs adéquats à disposition. Leur élimination est gratuite. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter les piles et piles rechargeables dans les ordures ménagères, mais que vous devez les apporter à un centre de collecte.

Éliminez les **fournitures d'emballage** conformément au règlement local.

Déclaration de conformité

Cet appareil répond aux exigences de la directive de l'Union européenne 1999/5/CE sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La conformité avec la directive susmentionnée est confirmée sur l'appareil par la marque CE. Vous pouvez télécharger gratuitement la déclaration de conformité intégrale depuis notre site Internet www.switel.com.